

Situació de la porta	Ample de buit en cm
Accés a l'habitatge	80
Menjador-estança	80
Interior	70
Bany o Lavabo	60

- El sentit d'obertura i les àrees escombrades per les fulles de les portes estaran lliures d'obstacles i no dificultaran el pas i la circulació.

#### Article 60. Buits per a il·luminació i ventilació

- Els espais destinats a estança, menjador, cuina i dormitori tindran buits per a il·luminació natural, practicables i de superfícies transparents o translúcides.
- La superfície dels buits de ventilació serà, almenys, igual a una 1/8 de la superfície en planta dels recintes corresponents. No obstant això, els buits per a il·luminació i ventilació tindran les superfícies mínimes següents:

Destí dels espais	Metres quadrats
Cuines, trasters i habitacions d'armaris, de 5 a menys de 10 m <sup>2</sup>	1
Dormitoris i despatxos, de 6 a menys de 10 m <sup>2</sup>	1
Cuines, trasters, habitacions d'armaris, dormitoris, despatxos, menjadors, sales d'estar, de 10 a menys de 14 m <sup>2</sup>	1,25
Cuines, trasters, habitacions d'armaris, dormitoris, despatxos, menjadors, sales d'estar, de més de 14 m <sup>2</sup>	1,75